

(Alle Angaben ohne Gewähr)

# Futaba FASST Empfänger binden

## Auswahl Modulationsart FASST 7KAN / MULT

Das TM-14 Modul kann in zwei verschiedenen Modulationsarten betrieben werden: FASST MULT (8-14 Kanäle) und FASST 7KAN (6-7 Kanäle).

Im Startdisplay unten links wird die aktive Modulationsart angezeigt.

1. Zur Änderung der Modulationsart das Feld 2,4 GHz im Startdisplay unten links drücken oder Menü "FREQUENZ" im Basis Menü auswählen.
2. Bewegen Sie den Cursor zur gewünschten Modulationsart wählen Sie die entsprechende aus. Die Modulationsart wird im jeweiligen Modellspeicher mit abgespeichert.

Für die unterschiedlichen FASST 2,4 GHz Empfänger ist folgende Modulationsart zu wählen:

FASST MULT: 14 Kanal Modus, Empfänger R608FS und R6014FS

FASST 7CH: 7 Kanal Modus, Empfänger R606FS, R607FS, R617FS

Hinweis:

Im FASST 7KAN Modus steht die Fail Safe Funktion nur für den Gaskanal (3) zur Verfügung und kann nicht getauscht werden!

## Empfängeranbindung:

Durch Drücken der Taste "Easy-Link" wird im Empfänger automatisch die individuelle Codenummer des Senders (130 Millionen Codes) gespeichert. Durch diese "Bindung" reagiert der Empfänger nur noch auf die Signale des angebindenen Senders.

- Sender und Empfänger nahe zueinander bringen (ca. 1 m)
- Sender einschalten
- Empfängerstromversorgung einschalten
- Taste Easy Link (ID Set) am Empfänger für mindestens 1 Sekunde drücken und wieder loslassen um den Empfänger an den Sender zu "binden".
- Wenn die Anbindung erfolgt ist, leuchtet die Empfänger LED grün.